

# Bereitstellung

## ***Gerät bereitstellen !***

- Tragriemen und Leibgurt auslegen
- Anschlüsse kontrollieren
- Überdruck, wenn vorhanden, ausschalten (wenn nötig)
- Flaschenventil öffnen
- Kontrolle Warnvorrichtung
- Druck ablesen  
(Meldung nur, wenn Flaschendruck 10 % unter Nennfülldruck liegt)
- Signalhorn der Reihe nach prüfen, einmaliger kräftiger Druck

## ***Gerät umhängen !***

- Traggurten anziehen
- Leibgurt schliessen